电动机保护器规格型号

AMD □ - □ / □ □ □ □

0：1 常开继电器触点（AC 220V/5A（阻性负载）、DC 30V/5A）；
1：1 常开、常闭（或仅 1 常开）继电器触点（AC 250V/10A（阻性负载）、DC 30V/10A）；
2：2 常开、常闭继电器触点（AC 220V/5A（阻性负载）、DC 30V/5A）；
3：独立 2 常开继电器触点（AC 220V/5A（阻性负载）、DC 30V/5A）；
4：独立 1 常开、1 常闭继电器触点（AC 220V/5A（阻性负载）、DC 30V/5A）；

0：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载；
1：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、零序；
2：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、欠载；
3：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、过压、欠压；
4：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、欠载、过压、欠压；
5：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、欠载、零序；
6：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、零序、过压、欠压；
7：保护功能 — 接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、欠载、零序、过压、欠压；

0：无通讯接口、无 4-20mA 输出、无运行状态输出；
1：4 路 4-20mA 输出；
2：MODBUS、RS-485 通讯接口；
3：PROFIBUS 通讯接口；
4：MODBUS、RS-485 通讯接口，4 路 4-20mA 输出；
5：6 路故障类型、1 路预警、1 路报警输出，1 路故障清除输入；
6：5 路运行状态输出，1 路故障清除、1 路选通输入；
7：6 路故障类型、1 路预警、1 路报警输出，1 路故障清除输入，2 路 4-20mA 输出；
8：5 路运行状态输出，1 路故障清除、1 路选通输入，4 路 4-20mA 输出；

0：保护器主单元及电流检测单元组合一体，AMD、AMDL、AMDM 等型保护器该位为 0；
A：4 位 LED 显示 3 相电流及零序电流、电压；
B：4 位 LED 显示 3 相电流及零序电流，多项保护参数可设置；
C：5 位 LED 显示 3 相电流及零序电流，配有通讯接口、4-20mA 输出；
D：5 位 LED 显示 3 相及零序电流及电压，配有通讯接口、4-20mA 输出；
E：5 位 LED 显示 3 相及零序电流，外接电流互感器，有通讯接口、4-20mA 输出；
F：5 位 LED 显示 3 相及零序电流、电压，外接电流互感器，有通讯接口、4-20mA 输出；

C、D、E、F 系列可选重负载起动类型。

0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、150、200：保护器额定电流（A）；X：外接通用电流互感器一次额定电流值，电流互感器二次额定电流 5A；

空：一体安装，数字拨码开关设置保护电流，发光二极管显示电动机工作状态；
L：一体安装，键盘设置保护参数、LED 数码管显示 3 相及零序电流、电压；
M：一体安装，键盘设置多项保护参数、LED 数码管显示 3 相及零序电流；
P：分体安装，主单元盘面安装，键盘设置多项保护参数、LED 数码管显示 3 相及零序电流、电压，带 PROFIBUS、MODBUS、RS-485 通讯接口、4-20mA 模拟量输出、运行状态信号输出；
G：分体安装，主单元柜内安装，键盘设置多项保护参数、LED 数码管显示 3 相及零序电流、电压，带 PROFIBUS、MODBUS、RS-485 通讯接口、4-20mA 模拟量输出、运行状态信号输出；
S：分体安装，主单元柜内安装，键盘设置多项保护参数、LED 显示 3 相及零序电流、电压；
T：分体安装，主单元盘面安装，键盘设置多项保护参数、LED 显示 3 相及零序电流、电压；
W：一体柜内安装，键盘设置多项保护参数、LED 数码管显示 3 相电流；

P、G、S、T 加 H，即 PH、GH、SH、TH 系列保护器，是重载起动电动机保护器。S、T 系列还有为保护小微功率电动机专门设计的小微系列保护器。

高级电动机数字式保护器