


XWAM

电动机保护器 S7-300PLC

PROFIBUS 通讯

(AMDP、AMDG) V2.0



沈阳新维自动化有限公司

目 录

第一章 电动机保护器 PROFIBUS 通讯功能概述	1
1.1、电动机保护器 PROFIBUS 通讯功能的特点	1
1.2、电动机保护器 PROFIBUS 通讯技术数据	2
1.3、电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置	5
1.4、电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络连接	6
第二章 电动机保护器技术参数	7
2.1、电动机保护器技术数据	7
2.2、电动机保护器参数	8
2.3、电动机保护器参数设置	11
2.4、电动机保护器 PROFIBUS 通讯相关参数	12
第三章 PLC 通过 PROFIBUS 与电动机保护器通讯	12
3.1、系统构成	12
3.1.1、系统硬件构成	12
3.1.2、系统软件要求	13
3.2、使用 Step7 配置系统	13
3.3、在 Step7 中使用电动机保护器变量	19
3.4、S7-300 例程	19

第一章 电动机保护器 PROFIBUS 通讯功能概述

1.1、电动机保护器 PROFIBUS 通讯功能的特点

AMDP-□/C3、AMDP-□/D3、AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-□/C3、AMDG-□/D3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3（型号中“/”前边的□表示保护器电流额定值，可以是 0.5、1、2、5、10、20、50、100、150、200、X 之一）系列电动机保护器配有 PROFIBUS-DP 通讯接口，可以与 DCS、PLC、上位计算机等可在 PROFIBUS 通讯网络中作主站的设备进行 PROFIBUS 通讯。

表 1：AMDP-□/□3

AMDP-□/C3	AMDP-□/D3	AMDP-X/E3	AMDP-X/F3
AMDP-□/C30□	AMDP-□/D30□	AMDP-X/E30□	AMDP-X/F30□
AMDP-□/C31□	AMDP-□/D31□	AMDP-X/E31□	AMDP-X/F31□
AMDP-□/C32□	AMDP-□/D32□	AMDP-X/E32□	AMDP-X/F32□
AMDP-□/C35□	AMDP-□/D33□	AMDP-X/E35□	AMDP-X/F33□
	AMDP-□/D34□		AMDP-X/F34□
	AMDP-□/D35□		AMDP-X/F35□
	AMDP-□/D36□		AMDP-X/F36□
	AMDP-□/D37□		AMDP-X/F37□

表 2：AMDG-□/□3

AMDG-□/C3	AMDG-□/D3	AMDG-X/E3	AMDG-X/F3
AMDG-□/C30□	AMDG-□/D30□	AMDG-X/E30□	AMDG-X/F30□
AMDG-□/C31□	AMDG-□/D31□	AMDG-X/E31□	AMDG-X/F31□
AMDG-□/C32□	AMDG-□/D32□	AMDG-X/E32□	AMDG-X/F32□
AMDG-□/C35□	AMDG-□/D33□	AMDG-X/E35□	AMDG-X/F33□
	AMDG-□/D34□		AMDG-X/F34□
	AMDG-□/D35□		AMDG-X/F35□
	AMDG-□/D36□		AMDG-X/F36□
	AMDG-□/D37□		AMDG-X/F37□

DCS、PLC、上位计算机等可在 PROFIBUS 通讯网络中作主站的设备，通过其 PROFIBUS 通讯接口与电动机保护器进行 PROFIBUS 通讯。在 PROFIBUS 通讯网络中，电动机保护器是 PROFIBUS-DP 从站。

电动机正常运行时，主站（DCS、PLC、上位计算机等具有 PROFIBUS 通讯接口且可做主站的设备）可通过电动机保护器的 PROFIBUS-DP 通讯接口，读取电动机保护器的运行状态、A、B、C 相及零序电流、电压（显示值）；当电动机发生接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、欠载、过压、欠压、零序故障，电动机保护器通过断开内部继电器触点停止电动机运行，故障排除后，主站可通过电动机保护器的 PROFIBUS-DP 通讯接口，将电动机保护器复位，为再次起动电动机做好准备。

1.2、电动机保护器 PROFIBUS 通讯技术数据

1、数据格式

(1)、输出（从站至主站）模拟量数据

AMDP-□/C30、AMDP-□/C32、AMDP-X/E30、AMDP-X/E32、AMDG-□/C30、AMDG-□/C32、AMDG-X/E30、AMDG-X/E32 系列电动机保护器通过 PROFIBUS-DP 通讯接口输出 3 个模拟量，分别是电动机的 A、B、C 相电流。

AMDP-□/C31、AMDP-□/C35、AMDP-X/E31、AMDP-X/E35、AMDG-□/C31、AMDG-□/C35、AMDG-X/E31、AMDG-X/E35 系列电动机保护器通过 PROFIBUS-DP 通讯接口输出 4 个模拟量，分别是电动机的 A、B、C 相及零序电流。

AMDP-□/D30、AMDP-□/D32、AMDP-□/D33、AMDP-□/D34、AMDP-X/F30、AMDP-X/F32、AMDP-X/F33、AMDP-X/F34、AMDG-□/D30、AMDG-□/D32、AMDG-□/D33、AMDG-□/D34、AMDG-X/F30、AMDG-X/F32、AMDG-X/F33、AMDG-X/F34 系列电动机保护器通过 PROFIBUS-DP 通讯接口输出 4 个模拟量，分别是电动机的 A、B、C 相电流及 1 相电压（显示值）。

AMDP-□/D31、AMDP-□/D35、AMDP-□/D36、AMDP-□/D37、AMDP-X/F31、AMDP-X/F35、AMDP-X/F36、AMDP-X/F37、AMDG-□/D31、AMDG-□/D35、AMDG-□/D36、AMDG-□/D37、AMDG-X/F31、AMDG-X/F35、AMDG-X/F36、AMDG-X/F37 系列电动机保护器通过 PROFIBUS-DP 通讯接口输出 5 个模拟量，分别是电动机的 A、B、C 相电流及 1 相电压（显示值）、零序电流。

电动机保护器输出的模拟量以无符号 16 位二进制数表示，AMDP-□/C3、AMDP-□/D3、AMDG-□/C3、AMDG-□/D3 系列电动机保护器输出的电流模拟量的 16 位二进制数，0.5A、1A、2A 保护器是实际检测电流的 100 倍，5A、10A、20A、50A、100A、150A、200A 保护器是实际检测电流的 10 倍，AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器输出的电流模拟量的 16 位二进制数与实际检测电流值相等，输出的电压与电压显示值相等、零序电流模拟量的 16 位二进制数是实际检测电流的 10 倍。

(2)、输出 (从站至主站) 开关量数据

电动机保护器输出 16 个开关量, 表示电动机的运行状态。

字节偏移量	位	电动机运行状态
0	0	接地;
0	1	短路;
0	2	缺相;
0	3	堵转;
0	4	电流不平衡;
0	5	过载;
0	6	欠载 (AMDP-□/□32、AMDP-□/□34、AMDG-□/□32、AMDG-□/□34);
0	7	过压 (AMD□-□/□D33、AMD□-□/□D34、AMD□-X/□F33、AMD□-X/□F34);
1	0	欠压 (AMD□-□/□D33、AMD□-□/□D34、AMD□-X/□F33、AMD□-X/□F34);
1	1	零序 (AMDP-□/□C31、AMDP-X/□E31、AMDG-□/□C31、AMDG-X/□E31);
1	2	
1	3	
1	4	
1	5	停止
1	6	正常
1	7	故障

在电动机保护器通电工作后, 表示电动机保护器运行状态的 16 位二进制数的某位若是 0, 说明对应的故障类型或工作状态没出现, 若是 1, 说明对应的故障类型或工作状态已出现。0 至 6 位 (接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、欠载) 是通过检测电动机工作电流判断故障类型, 在任何时刻只能有一位为 1 或都为 0; 7 位、8 位 (过压、欠压) 在任何时刻只能有一位为 1 或都为 0。

在保护器运行状态中, 6 位表示欠载故障, 该位只对 AMDP-□/□32、AMDP-□/□34、AMDP-□/□35、AMDP-□/□37、AMDG-□/□32、AMDG-□/□34、AMDG-□/□35、AMDG-□/□37 系列电动机保护器有意义, 其它系列无定义, 读数为 0; 7 位、8 位分别表示过压、欠压故障, 该位只对 AMDP-□/□D33、AMDP-□/□D34、AMDP-□/□D36、AMDP-□/□D37、AMDP-X/□F33、AMDP-X/□F34、AMDP-X/□F36、AMDP-X/□F37、AMDG-□/□D33、AMDG-□/□D34、AMDG-□/□D36、AMDG-□/□D37、AMDG-X/□F33、AMDG-X/□F34、

AMDG-X/F36、AMDG-X/F37 系列电动机保护器有意义，其它系列无定义，读出为 0；9 位表示零序故障，该位只对 AMDP-□/□31、AMDP-□/□35、AMDP-□/□36、AMDP-□/□37、AMDG-□/□31、AMDG-□/□35、AMDG-□/□36、AMDG-□/□37 系列保护器有意义，其它系列无定义，读出为 0。

电动机保护器运行状态的 13 至 15 位表示电动机工作状态。13 位是电动机停止状态标志位，该位若是 0，表示电动机处于转动状态；该位若是 1，表示电动机处于停止状态。14 位是电动机转动状态标志位，该位若是 0，表示电动机处于停止或故障转动状态；该位若是 1，表示电动机处于正常转动状态，14 位是 1 时，电动机保护器运行状态的其它位都是 0。15 位是电动机故障停止状态标志位，该位若是 0，表示电动机没有处在故障停止状态；该位若是 1，表示电动机处于故障停止状态，15 位是 1 时，13 位必是 1，且在电动机保护器运行状态的 0 至 9 位中至少有一位是 1。若 13 至 15 位都是 0 时，表示电动机处于故障转动（电动机在转动，但至少有一种故障发生）状态，当达到故障保护允许的设定时间时，电动机保护器保护动作，停止电动机运行，13 位、15 位同时为 1，14 位仍是 0。

(3)、输出（从站至主站）数据地址

数据名称	数据类型	数据长度	起始地址
运行状态	二进制变量	16 位	0
A 电流	无符号 16 位数	16 位	2
B 电流	无符号 16 位数	16 位	4
C 电流	无符号 16 位数	16 位	6
U 电压或 L 零序电流	无符号 16 位数	16 位	8

(4)、输入（主站至从站）开关量数据

字节偏移量	位	功能
0	0	复位：该位等于 1 时电动机保护器复位；

2、通讯速率

在 DCS、PLC、上位计算机等具有 PROFIBUS 通讯接口且可做主站的设备与配有 PROFIBUS-DP 通讯接口的电动机保护器构成的通讯网络中，通讯速率由主站控制，配有 PROFIBUS-DP 通讯接口的电动机保护器可在 9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M BPS 范围内自动识别、自动适配主站的通讯速率。

3、同一网段从站数量

在 PROFIBUS 通讯的同一网段中，可连接 32 台配有 PROFIBUS-DP 通讯接口的电动机保护器；

4、同一网段通讯距离

通讯距离与数据传输速率相关，电动机保护器配有的 PROFIBUS 通讯接口，在波特率为 9600 BPS 的速率下，可达 1Km。

1.3、电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置

DCS、PLC、上位计算机等配有 PROFIBUS 通讯接口的主站设备，可以与配有 PROFIBUS-DP 通讯接口的电动机保护器组成 PROFIBUS-DP 通讯网络。

配有 PROFIBUS-DP 通讯接口的电动机保护器，在与 DCS、PLC、上位计算机等具有 PROFIBUS 通讯接口且可做主站设备组成的 PROFIBUS 通讯网络中，电动机保护器是从站。

在 PROFIBUS 通讯过程中，从站按着主站的命令，向主站发送电动机保护器的运行状态、A、B、C 相电流、电压（显示值）；主站对从站进行复位操作。

1、DCS 作主站的电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置




图 1 DCS 作主站的电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置图

2、PLC 作主站的电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置




图 2 PLC 作主站的电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置图

3、计算机作主站的电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置




图 3 计算机作主站的电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络布置图

1.4、电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络连接

1、电动机保护器 PROFIBUS-DP 通讯接口接线端子连接




图 4 AMDP-□/□3 系列电动机保护器 PROFIBUS 接线端子位置图




图 5 AMDG-□/□3 系列电动机保护器 PROFIBUS 接线端子位置图

图 4 是 AMDP-□/□3 系列电动机保护器 PROFIBUS 通讯接线端子位置图，图 5 是 AMDG-□/□3 系列电动机保护器 PROFIBUS 通讯接线端子位置图，为了简捷说明，在图 4、图 5 中略去其它接线端子。

在图 4、图 5 中，A、B 是 PROFIBUS 通讯接口接线端子，与 PROFIBUS 通讯网络相接，GND 是 PROFIBUS 通讯电缆屏蔽层接线端子。

2、电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络连接

图 6 是电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络连接图，要将 AMDP-□/□3、AMDP-□/□3、AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-□/□3、AMDG-□/□3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器接入 PROFIBUS 通讯网络，将电动机保护器的 A、B 接线端子接到 PROFIBUS 通讯线上。

电动机保护器的 A 接线端子是 PROFIBUS-DP 接口通讯线的 - 端，B 接线端子是 PROFIBUS-DP 接口通讯线的 + 端。

电动机保护器的 A 接线端子对应 PROFIBUS-DP 9 针 D 形插头（插座）的 8 脚，B 接线端子对应

PROFIBUS-DP 9 针 D 形插头 (插座) 的 3 脚




图 6 电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络连线图

3、电动机保护器 PROFIBUS 通讯网络连接注意事项

电动机保护器一般都工作在强磁场、大电流的空间范围内，布置 PROFIBUS 通讯网络接线时，PROFIBUS 通讯电缆与动力电缆、控制电缆要有一定距离，并有抗干扰措施。

第二章 电动机保护器技术参数

2.1、电动机保护器技术数据

AMDP-□/C3、AMDP-□/D3、AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-□/C3、AMDG-□/D3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器配有 PROFIBUS-DP 通讯接口，可与主站（DCS、PLC、上位计算机等具有 PROFIBUS 通讯接口且可做主站的设备）进行 PROFIBUS 通讯。主站（DCS、PLC、上位计算机等具有 PROFIBUS 通讯接口且可做主站的设备）可通过电动机保护器的 PROFIBUS-DP 通讯接口，读取电动机保护器的运行状态、A、B、C 相电流、电压（显示值）；还可对电动机保护器进行复位操作。

AMDP-□/C3、AMDP-□/D3 系列电动机保护器技术数据如表 3 所示，AMDG-□/C3、AMDG-□/D3 系列电动机保护器技术数据如表 4 所示，AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器技术数据如表 5 所示。

表 3：AMDP-□/C3、AMDP-□/D3 系列电动机保护器技术数据

电动机保护器型号	AMDP-0.5	AMDP-1	AMDP-2	AMDP-5	AMDP-10	AMDP-20	AMDP-50	AMDP-100	AMDP-150	AMDP-200
最大设定电流 (A)	0.55	1.1	2.3	5.5	11	23	55	110	165	220
最小设定电流 (A)	0.1	0.2	0.4	1	2	4	10	20	30	40
电动机最大功率 (KW)	0.22	0.4	1.1	2.2	4	11	22	45	75	110
电动机最小功率 (KW)	0.055	0.11	0.22	0.55	1.1	2.2	5.5	11	18.5	22
电动机电源穿线孔 Φ (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30

表 4: AMDG-□/C3、AMDG-□/□D3 系列电动机保护器技术数据

电动机保护器型号	AMDG-0.5	AMDG-1	AMDG-2	AMDG-5	AMDG-10	AMDG-20	AMDG-50	AMDG-100	AMDG-150	AMDG-200
最大设定电流 (A)	0.55	1.1	2.3	5.5	11	23	55	110	165	220
最小设定电流 (A)	0.1	0.2	0.4	1	2	4	10	20	30	40
电动机最大功率 (KW)	0.22	0.4	1.1	2.2	4	11	22	45	75	110
电动机最小功率 (KW)	0.055	0.11	0.22	0.55	1.1	2.2	5.5	11	18.5	22
电动机电源穿线孔Φ (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30

表 5: AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器技术数据

电流互感器一次电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1600
最大设定电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1600
最小设定电流 (A)	20	30	40	60	80	100	120	160	200	240	320
电动机最大功率 (KW)	45	75	110	132	160	250	315	355	500	600	800
电动机最小功率 (KW)	11	15	22	30	45	55	75	90	110	132	160

2.2、电动机保护器参数

1、0 号参数：恢复出厂参数设置值

设置是否恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B 号参数出厂设置值，设置值：0000、1111，输入 0000，不恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B 号参数出厂设置值；输入 1111，恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B 号参数出厂设置值。

AMDP-□/□□0、AMDP-□/□□1、AMDG-□/□□0、AMDG-□/□□1 系列保护器有 0 号参数，其他系列无 0 号参数，请参阅相关技术文档。

2、1 号参数：设置电动机工作电流

1 号参数的功能是设置电动机工作电流，AMDP-□/C、AMDP-□/D、AMDG-□/C、AMDG-□/D 系列电动机保护器的设置范围是电动机保护器额定值的 0.2-1 倍，出厂设置值是电动机保护器额定值的 0.8 倍，0.5A、1A、2A 保护器的电流设置值每单位 0.01A，5A、10A、20A、50A、100A、150A、200A 保护器的电流设置值每单位 0.1A；AMDP-X/E、AMDP-X/F、AMDG-X/E、AMDG-X/F 系列电动机保护器的设置范围是参数 D 设定值的 0.2-1 倍，出厂设置值是参数 D 设定值的 0.8 倍，每单位 1A。

3、2 号参数：设置电动机起动过载六、不平衡五保护时间

参数 2 设置电动机起动过载六（电流大于 4 倍参数 1 设置值）、不平衡五（2 相或 1 相电流大于 4 倍、另 1 相或 2 相电流大于 2 倍且小于 3 倍参数 1 设置值）保护时间，每单位 0.1 秒，设置范围：1-300，出厂设置值：30。

4、3 号参数：设置电动机运行过载六、不平衡五保护时间

参数 3 设置电动机运行过载六（电流大于 4 倍参数 1 设置值）、不平衡五（2 相或 1 相电流大于

4 倍、另 1 相或 2 相电流大于 2 倍且小于 3 倍参数 1 设置值) 保护时间, 每单位 0.1 秒, 设置范围: 1-300, 出厂设置值: 20。

5、4 号参数: 设置电动机 1 相过载保护时间

参数 4 设置电动机 1 相过载 (1 相电流大于 1 倍且小于 1.25 倍、另 2 相电流大于 0.125 倍且小于 1 倍参数 1 设置值) 保护时间, 每单位 0.1 秒, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 4800。

AMDP-□/□□2、AMDP-□/□□4、AMDP-□/□□5、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□2、AMDG-□/□□4、AMDG-□/□□5、AMDG-□/□□7 系列保护器, 该参数含义与上述不同, 请参阅相关技术文档。

6、5 号参数: 设置电动机 2 相过载保护时间

参数 5 设置电动机 2 相过载 (2 相电流大于 1 倍且小于 1.25 倍、另 1 相电流大于 0.125 倍且小于 1 倍参数 1 设置值) 保护时间, 每单位 0.1 秒, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 3600。

AMDP-□/□□2、AMDP-□/□□4、AMDP-□/□□5、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□2、AMDG-□/□□4、AMDG-□/□□5、AMDG-□/□□7 系列保护器, 该参数含义与上述不同, 请参阅相关技术文档。

7、6 号参数: 设置电动机过载一保护时间

参数 6 设置电动机过载一 (3 相电流大于 1 倍且小于 1.25 倍参数 1 设置值) 保护时间, 每单位 0.1 秒, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 2400。

AMDP-□/□□3、AMDP-□/□□4、AMDP-□/□□6、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□3、AMDG-□/□□4、AMDG-□/□□6、AMDG-□/□□7 系列保护器, 该参数含义与上述不同, 请参阅相关技术文档。

8、7 号参数: 设置电动机过载二、不平衡一保护时间

参数 7 设置电动机过载二 (3 相电流大于 1.25 且小于 1.5 倍参数 1 设置值)、不平衡一 (2 相或 1 相电流大于 1.25 倍且小于 1.5 倍、另 1 相或 2 相电流大于 0.125 倍且小于 1 倍参数 1 设置值) 保护时间, 每单位 0.1 秒, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 600。

AMDP-□/□□3、AMDP-□/□□4、AMDP-□/□□6、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□3、AMDG-□/□□4、AMDG-□/□□6、AMDG-□/□□7 系列保护器, 该参数含义与上述不同, 请参阅相关技术文档。

9、8 号参数: 设置电动机过载三、不平衡二保护时间

参数 8 设置电动机过载三 (3 相电流大于 1.5 倍且小于 2 倍 参数 1 设置值)、不平衡二 (2 相或 1 相电流大于 1.5 倍且小于 2 倍、另 1 相或 2 相电流大于 1 倍且小于 1.25 倍参数 1 设置值) 保护

时间，每单位 0.1 秒，设置范围：1-9999，出厂设置值：300。

AMDP-□/□□3、AMDP-□/□□4、AMDP-□/□□6、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□3、AMDG-□/□□4、AMDG-□/□□6、AMDG-□/□□7 系列保护器，该参数含义与上述不同，请参阅相关技术文档。

10、9 号参数：设置电动机过载四、不平衡三保护时间

参数 9 设置电动机过载四（3 相电流大于 2 且小于 3 倍参数 1 设置值）、不平衡三（2 相或 1 相电流大于 2 倍且小于 3 倍、另 1 相或 2 相电流大于 1.25 倍且小于 1.5 倍参数 1 设置值）保护时间，每单位 0.1 秒，设置范围：1-9999，出厂设置值：80。

AMDP-□/□□3、AMDP-□/□□4、AMDP-□/□□6、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□3、AMDG-□/□□4、AMDG-□/□□6、AMDG-□/□□7 系列保护器，该参数含义与上述不同，请参阅相关技术文档。

11、A 号参数：设置电动机过载五、不平衡四保护时间

参数 A 设置电动机过载五（3 相电流大于 3 倍且小于 4 倍 参数 1 设置值）、不平衡四（2 相或 1 相电流大于 3 倍且小于 4 倍、另 1 相或 2 相电流大于 1.5 倍且小于 2 倍参数 1 设置值）保护时间，每单位 0.1 秒，设置范围：1-9999，出厂设置值：40。

AMDP-□/□□0、AMDP-□/□□1、AMDG-□/□□0、AMDG-□/□□1 系列保护器有 A 号参数，其他系列无 A 号参数，请参阅相关技术文档。

12、B 号参数：设置自复位功能

B 号参数的功能是设置电动机保护器在故障后的自复位功能，以 B4B3B2B1 四位十进制数表示 B 参数值，B4 是自复位标志，B4 = 0，无自复位功能，B4 = 1，有自复位功能，B3B2B1 表示以分为单位的自复位时间。B4 = 0 时，B3B2B1 应为 000，B4 = 1 时，B3B2B1 不应为 000。出厂时 B 参数为 0000。

13、C 号参数：设置电压倍数，电压、零序电流显示、4-20mA 输出变量、4-20mA 输出电流范围

C 号参数设置电压倍数，电压、零序电流显示选择、4-20mA 输出变量选择、4-20mA 输出电流范围。以 C4C3C2C1 四位十进制数表示 C 参数值，C1、C2、C3、C4 分别是 C 参数右边数第一位、第二位、第三位、第四位十进制数。各系列保护器的 C 参数包含内容不同，请参阅相关技术文档。

C1 是电压、零序电流显示选择位，C1=0，显示电压、零序电流；C1=1，不显示电压；C1=2，不显示零序电流。C1=3，不显示电压、零序电流，只显示 A、B、C 相电流。

C2 是电压显示值与检测值倍数设置位，C2 可设为 0、1、2、3 这 4 个数之一，C2=0 倍数是 1，电压显示值与检测值相等；C2=1 倍数是 1.732，如检测电压是 220V 则显示 380V；C2=2 倍数是 3，

如检测电压是 220V 则显示 660V; C2=3 倍数是 5.196, 如检测电压是 220V 则显示 1140V。

C3 是 4-20mA 输出变量选择位, C3=0, 4-20mA 输出的 I1、I2、I3、I4 信号分别是 A、B、U、L; C3=1, 4-20mA 输出的 I1、I2、I3、I4 信号分别是 B、C、U、L; C3=2, 4-20mA 输出的 I1、I2、I3、I4 信号分别是 A、C、U、L; C3=3, 4-20mA 输出的 I1、I2、I3、I4 信号分别是 A、B、C、U; C3=4, 4-20mA 输出的 I1、I2、I3、I4 信号分别是 A、B、C、L。

C4 是 4-20mA 输出电流范围选择位, C4=0、1、2、3、4、5、6、7、8, 对应的 4-20mA 输出表示 A、B、C 相电流分别是电动机保护器额定值的 1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5 倍。

出厂时 C 参数为 0000。

14、D 号参数: 设置电流互感器一次电流额定值

D 号参数的功能是设置电流互感器一次电流额定值 (AMDP-X/E、AMDP-X/F、AMDG-X/E、AMDG-X/F 系列电动机保护器有 D 参数), D 号参数值只能是 100、150、200、300、400、500、600、800、1000、1200、1600 之一, 出厂时 D 参数为 300。

15、F 号参数: 设置通讯站地址

F 号参数的功能是设置通讯站地址, 范围为 0-7F (126), 出厂时 F 参数为 6。

16、参数 L: 设置电动机零序保护电流

参数 L 设置电动机零序保护电流, 每单位 0.1mA, 设置范围是 10 - 2200, 出厂设置值是 500。

只有 AMDP-□/□□1、AMDP-□/□□5、AMDP-□/□□6、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□1、AMDG-□/□□5、AMDG-□/□□6、AMDG-□/□□7 系列保护器有该参数。

18、参数 P: 设置零序电流保护时间

参数 P 设置零序电流保护时间, 每单位 0.1 秒, 设置范围: 1- 9999, 出厂设置值: 10。

只有 AMDP-□/□□1、AMDP-□/□□5、AMDP-□/□□6、AMDP-□/□□7、AMDG-□/□□1、AMDG-□/□□5、AMDG-□/□□6、AMDG-□/□□7 系列保护器有该参数。

2.3、电动机保护器参数设置

电动机保护器的 5 位 LED 数码管, 在检查、修改参数时显示设定参数的参数号及参数值。最左边 1 位 LED 数码管显示参数号码, 其余四位 LED 数码管显示设定参数的数值。

电动机保护器的按键操作区有 4 个按键, 用于设置、检查、修改电动机保护器各项参数。各键的功能如下:

R 键: 复位键, 当需要复位操作时按 R 键, 复位操作会

操作前	操作	操作后
10.080	按 M 键	20.030
20.030	按 M 键	30.020

使 DSP 重新初始化、电动机停止运行, 在电动机正常运行时, 不应进行复位操作。

M 键：存储键，检查、修改电动机保护器参数时先按 M 键，按一次 M 键，保存当前显示的参数，并调出后一个或前一个参数，如果参数号位 LED 数码管右下脚的小数点亮就调出前一个参数，否则调出后一个参数。

操作前	操作	操作后
3.0020	按 M 键	2.0030
2.0030	按 M 键	1.0080

参数修改后，须按 M 键，新修改的参数才能被保存，如果按 M 键，没有调出后一个或前一个参数，新修改的参数也就没有被保存，是因为新修改的参数数据错误，须修正后再按 M 键。

▲键：数据位增值键，每按一次▲键，选定数据位数字加 1（数据位数字右下角的小数点亮），当所选定数据位的数字是 9 时，再按▲键数字变为 0。

操作前	操作	操作后
10080.	按▲键	10081.
10081.	按▲键	10082.
10089.	按▲键	10080.

▶键：标志位移动键。在检查、修改参数时，LED 数码管右下脚的小数点是标志位，每按一次▶键，表示标志位的小数点就向右移动 1 位，当标志位小数点移到最右边一位时，再按▶键，标志位小数点就移到左边数第一位。

操作前	操作	操作后
10.080	按▶键	100.80
10080.	按▶键	10080.

检查、修改参数时，5 位 LED 数码管最左边的 1 位是参数号，其余 4 位是数据位。LED 数码管右下脚的小数点是标志位，哪一位 LED 数码管右下脚的小数点被点亮，该位就被选中，如果被选中的是数据位，按一次▲键，该位的数字就加 1；如果被选中的是参数号位，按 M 键就调出前一个参数，如果被选中的不是参数号位，按 M 键就调出后一个参数。

2.4、电动机保护器 PROFIBUS 通讯相关参数

在 AMDP-□/C3、AMDP-□/D3、AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-□/C3、AMDG-□/D3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器的参数中，直接与 PROFIBUS 通讯相关的参数是 F 参数，F 号参数设置通讯站地址。

1、F 号参数：设置通讯站地址

F 号参数设置通讯站地址，范围为 0—7F（126），出厂时 F 参数为 6。

第三章 PLC 通过 PROFIBUS 与电动机保护器通讯

3.1、系统构成

3.1.1、系统硬件构成

- 1、具有 PROFIBUS 接口且可作主站的 PLC，比如具有 PROFIBUS 接口的 S7-300、S7-400PLC；
- 2、配有 PROFIBUS-DP 通讯接口的各系列电动机保护器：

- (1)、AMDP-□/C3、AMDG-□/C3 系列电动机保护器；
- (2)、AMDP-□/D3、AMDG-□/C3 系列电动机保护器；
- (3)、AMDP-X/E3、AMDG-X/E3 系列电动机保护器；
- (4)、AMDP-X/F3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器；

3.1.2、系统软件要求

- 1、操作系统：系统要求 Win2000+SP4；
- 2、安装 STEP 7 V5.3；
- 3、将 AMDP_H3.GSD 复制至 SIEMENS\Step7\S7DATA\GSD 目录下；
- 4、将 AMDP.BMP 复制至 SIEMENS\ Step7\S7DATA\NSBMP 目录下；

3.2、使用Step7 配置系统

- 1、打开 Step7



- 2、打开项目 AMDP




图 3.1

双击图 3.1 中的 Hardware ， 如图 3.2 所示。




图 3.2

3、添加 PROFIBUS 网络




图 3.3

选中图 3.3 中的 DP 槽，按右键，选 Add Master System 后如图 3.4 所示，主站地址默认值一

一般是 2，按下 New，按着图 3.5 设置网络参数，按 OK 如图 3.6 所示。




图 3.4




图 3.5




图 3.6

3、在 PROFIBUS 网络中添加电动机保护器

在图3.7中用鼠标点中 PROFIBUS 网络，然后从窗口右边的Catalog 区域选择AMDP_H3，双击该产品型号AMDP_H3，如图3.8。




图 3.7

按图 3.8 的选择并按“OK”后如图 3.9 所示，电动机保护器地址应与 F 参数设定的地址相同，F 参数设定值是 16 进制，图 4.21 设定值是 10 进制。




图 3.8




图 3.9

如果在 Catalog 中没有找到 AMDP_H3，首先确认是否将 AMDP_H3.GSD 复制到

SIEMENS\Step7\S7DATA\GSD 目录下，以及复制后是否更新 Catalog。如果没有更新 Catalog，则需要保存当前配置，然后关闭当前配置的子窗口，保留主窗口。选择主窗口“Options Update Catalog”，如图 3.10 所示。




图 3.10

4、下载配置信息到 PLC 中，如图 3.11 所示，点击蓝色箭头所指的工具栏中的下载按钮进行下载。




图 3.11

3.3、在 Step7 中使用电动机保护器变量

在用 Step7 对具有 PROFIBUS 接口且可作主站的 PLC 配置后,就可以在 Step7 中使用这些变量。

1、输入开关量

在 Step7 中配置的电动机保护器的16个输入开关量,表达了电动机的运行状态,Step7 应用程序可以根据需要使用这些变量。

2、输入电流模拟量

在 Step7 中配置的电动机保护器的3个输入电流模拟量,表达了电动机运行时 A、B、C 相电流,AMDP-□/C3、AMDP-□/D3、AMDG-□/C3、AMDG-□/D3系列电动机保护器的输入电流模拟量是电动机实际电流值的10倍,AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3系列电动机保护器的输入电流模拟量与电动机实际电流值相等,Step7 应用程序可以根据需要使用这些变量。

3、输入电压模拟量

AMDP-□/D3、AMDG-□/D3、AMDP-X/F3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器,在 Step7 中建立的输入电压模拟量,用来表示电动机的工作电压(0 — 500V),输入电压模拟量数值与电压显示值相等,Step7 应用程序可以根据需要使用这些变量。

4、输出开关量

在 Step7 中配置的电动机保护器的输出开关量,是用来对电动机保护器进行远程复位操作的,该变量等于 1 时电动机保护器复位。

在电动机发生接地、短路、缺相、堵转、三相电流不平衡、过载故障时,电动机保护器通过断开内部继电器触点停止电动机运行,同时LED故障指示灯亮表示电动机发生故障、LED数码管显示故障代码指示故障类型,并显示发生故障时电动机的 A、B、C 相电流、1 相电压,电动机故障排除后,按一下复位键 R 或使电动机保护器重新上电,电动机保护器内部继电器触点吸合、故障指示灯灭、故障代码消失,电动机可重新起动运行。

对于 AMDP-□/C3、AMDP-□/D3、AMDP-X/E3、AMDP-X/F3、AMDG-□/C3、AMDG-□/D3、AMDG-X/E3、AMDG-X/F3 系列电动机保护器,在电动机发生接地、短路、缺相、堵转、三相电流不平衡、过载故障后,除利用上述两种复位方法外,还可通过PROFIBUS-DP 接口进行远程复位操作,但远程复位操作应在确保事故现场人员、设备绝对安全的前提下才可进行。

3.4、S7-300 例程

S7-300例程如图3.12所示,在图3.12中,OB1是组织块,FB1、FB2、FB3是功能块,DB1、DB2、DB3是分别对应FB1、FB2、FB3的共享数据块。

组织块OB1的梯形图程序如图3.13所示，图3.13（1）是OB1的梯形图程序，图3.13（2）是OB1程序运行监视图。

图3.14是功能块FB1的梯形图程序，图3.15是功能块FB1的程序运行监视图。图3.16（1）是功能块FB2的梯形图程序，图3.17（1）是功能块FB2（1）的梯形图程序接续图；图3.16（2）是功能块FB2的程序运行监视图，图3.17（2）是功能块FB2的程序运行监视图接续图。图3.18（1）是功能块FB3的梯形图程序，图3.18（2）是功能块FB1的程序运行监视图。




图3.12 S7-300 程序




图3.13（1）OB1程序梯形图




图3.13（2）OB1程序运行监视图




图3.14 FB1程序梯形图




图 3.15 FB1 程序运行监视图




图 3.16 (1) FB2 程序梯形图




图 3.16 (2) FB2 程序运行监视图




图 3.17 (1) FB2 程序梯形图 (续)




图 3.17 (2) FB2 程序运行监视图 (续)




图 3.18 (1) FB3 程序梯形图




图 3.18 (2) FB3 程序运行监视图

在公司网站 [http:// WWW.SY-XINWEI.COM](http://WWW.SY-XINWEI.COM) 的“资料下载”栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料，欢迎下载使用。

单位：沈阳新维自动化有限公司
 地址：沈阳市浑南区浑南四路 1 号 A1928 室
 电话：024-83812196、83812195
 网址：<http://WWW.SY-XINWEI.COM>

邮编：110180
 传真：024-83812195
 E-mail：XW@SY-XINWEI.COM

在公司网站 <http://WWW.SY-XINWEI.COM> 的“资料下载”栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料，欢迎下载使用。

单位：沈阳新维自动化有限公司
地址：沈阳市浑南区浑南四路1号A1928室
电话：024-83812196、83812195
网址：<http://WWW.SY-XINWEI.COM>

邮编：110180
传真：024-83812195
E-mail：XW@SY-XINWEI.COM